

**Product
Care & Maintenance**

دفترچه راهنما

در همه مراحل با شما هستیم ...

این میلمان دست ساز و ارز شمند انتخاب هوشمندانه شماست.
آنها با عشق و انگیزه فراوان و با استفاده از هنر و نبوغ قورندگان
شما طراحی و سپس تولید گردیده اند. امیدواریم شما هم با عشق استفاده
کنید، لذت ببرید و مراقب آنها باشید ...

Invoice No:

شماره فاکتور:

Purchase Date:

تاریخ خرید:

مرکز خدمات:

گارانتی شامل رفع مشکلاتی است که به دلیل عدم رعایت فرآیندهای
کیفی در تولید کالا در طول زمان استفاده یا حتی قبل از آن بروز می نماید.
بدیهی است عدم اجرای دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما و
همچنین مشکلات ناشی از عدم استفاده و نگهداری صحیح، از شمول
گارانتی خارج می باشد.
پارچه و چرم شامل گارانتی نمی باشد.

www.Harmony.ir

فهرست

صفحه	عنوان
۲	مقدمه - درباره مجموعه هارمونی
۳	در صورت رعایت نکات زیر مبلمان شما عمر بیشتری خواهد داشت
۵	مطالبی در مورد مشخصات مبلمان شما
۵	اسکلت چوبی
۵	اسکلت فلزی
۵	مواد به کار رفته در تکیه گاه و نشیمن
۶	پلی یورتان های اکوفلکس
۶	فایبرهای پلی استر
۶	پر طبیعی
۶	فترهای اسپرینگ و لاتکس
۷	توضیح در مورد پارچه و نحوه نگهداری از پارچه مبلمان
۹	چند توصیه برای پاک کردن انواع لکه ها
۱۰	چگونه از محصولات چرمی خود نگهداری کنیم؟
۱۳	توضیح در مورد کالاهای چوبی و نحوه نگهداری از آنها
۱۴	مشخصات رنگ کالاهای چوبی
۱۵	درباره سنگ های طبیعی
۱۵	نحوه نگهداری از سنگ های طبیعی هارمونی
۱۶	چگونه از محصولات فلزی خود نگهداری کنیم؟

خلق زیبایی، کاستن از زشتی هاست.



۷ نکته طلایی از طرف واحدهای خدمات هارمونی

برای مبلمان جدید شما

※ طبق آمار خدمات پس از فروش شرکت، بیشترین آسیب به روکش چرم یا پارچه مبلمان شما به وسیله نیروهای خدماتی و استفاده ناآگاهانه آنان از مواد پاک کننده نامناسب شیمیایی انجام می گردد.

※ قانون کلی چرم ها: چرم نوعی پوست است. هر چیزی که به پوست شما آسیب برساند برای چرم نیز مضر خواهد بود.

※ با جابجا کردن چیدمان مبلمان و یا تشک های متحرک آنها به صورت دوره ای، از فرسودگی زود هنگام قسمت هایی که بیشتر استفاده می گردند جلوگیری نمایید.

※ توجه داشته باشید، بعضی البسه از خود لکه های رنگی بر روی مبلمان به جا می گذارند.

※ انتظار نداشته باشید پارچه مبلمان خود را فقط با کشیدن پارچه ای آغشته به مواد شوینده پاک کنید، همچنان که پیراهن تن خود را نمی توانید این چنین تمیز کنید.

※ توجه داشته باشید آب و مایعات بیشترین آسیب را به وسایل چوبی شما وارد می کند که معمولاً به ایجاد لکه های سفید، تورم و یا ترک در آنها می انجامد.

تمامی سنگ ها، مقاومت کمی در مقابل الکل و مواد اسیدی، سرکه، آبلیمو، چای، قهوه و مانند آن دارند.



دانش، هنر، زیبایی و تکنیک همواره احساس شگفت انگیزی در ذهن و روح آدمی به وجود می آورد. اکنون همه ما با بلوغ و هوش بالاتری نگاه می کنیم، دوست می داریم و سرانجام انتخاب می کنیم. همه این ها ما را پیوسته به سوی کشف دریچه هایی برای تعامل و سعی در درک عمیق تر از نیازها، خواسته ها و آرزوهای مردمان سرزمینمان سوق می دهد. مجموعه هارمونی همسو با دگرگونی های شگرفی که در صحنه جهانی و متعاقب آن در معماری داخلی و صنعت مبلمان رخ داده، در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن شهری ایران و همچنین مشارکت در ارائه و گسترش فضاهای پویا و خلاق در حوزه معماری داخلی آغاز نمود. در طول این سال ها همواره مسئولیت حرفه ای و اجتماعی خویش دانسته ایم که با تکیه بر تلاش و پویایی طراحان، مدیران و صدها نفر از همکاران خویش، تاثیرگذارترین محصولات را به جامعه خود ارائه نماییم، تا ضمن ارتقای کیفیت زیبایی شناسی مخاطبین، تاثیر مثبتی بر جریان کیفی تولید و فضاهای رقابتی معماری داخلی و همچنین صنعت مبلمان داشته باشیم.

- * از نشستن بر پشت و دسته های مبیل خودداری نمایید. تکرار این عمل باعث آسیب به فریم (اسکلت) مبیل می گردد .
- * بالا و پایین پریدن کودکان بر روی مبلمان باعث صدمه به آن می گردد.
- * هنگام نشستن روی مبیل خود را رها نکرده و به مبیل ضربه وارد نکنید. (شکل ۱)
- * جهت جابجایی، مبیل را از روی زمین بلند کرده و سپس به مکان مورد نظر منتقل نمایید.
- * از کشیدن مبلمان، روی سطوح غیرصاف جدا خودداری نمایید. (شکل ۲)
- * از قسمت پارچه و چرم مبیل جهت بلند کردن مبیل استفاده نکنید و از محل های مطمئن استفاده کنید تا مبیل شما دچار پارگی و یا تغییر شکل نگردد. (شکل ۳)



(شکل ۱)



(شکل ۲)



(شکل ۳)

- * اغلب کف ساختمان ها به دلیل شیب بندی دارای پستی و بلندی می باشد لذا پس از قراردادن مبلمان در محل موردنظر از تماس کلیه سطوح زیرین آن اطمینان حاصل کنید.
- * بسیاری از محصولات چوبی به وسیله پیچ و مهره در محل مونتاژ می شوند. برای هر نوع جا به جایی محصولات چوبی مخصوصا تختخواب و دیگر لوازم از قبیل کمد، دراور و بعضی میزها و ... ابتدا باید اتصال پیچ و مهره باز شود و پس از جا به جایی، مجدداً در محل جدید مونتاژ شود.
- * از به کار بردن مواد شیمیایی (الکل، بنزین و استون و وایتکس و ...) برای تمیز کردن و زدودن لکه از کلیه محصولات چوبی، چرمی، پارچه ای و فلزی خودداری نمایید.

مطالبی در مورد مشخصات مبلمان جدید شما

اسکلت: در مبلمان شما از سازه های چوبی و فلزی استفاده گردیده، می تواند برای سالها استحکام و دوام آن را تضمین کند.

اسکلت چوبی

برای اطمینان از استحکام و ماندگاری بیشتر، محصولات چوبی فرآوری می گردند. این فرآوری عموماً شامل اصلاح خواص باربری (استحکام)، اصلاح رفتار ارتجاعی و مقاوم سازی جهت مقابله با شرایط محیطی (گرما، سرما، فسادپذیری، جلوگیری از تخریب توسط حشرات و ...) است.

اسکلت فلزی

شرکت با توجه به استحکام بیشتر فلزات نسبت به چوب و جهت جلوگیری از افزایش حجم و وزن اسکلت مبلمان، از فریم فلزی (فولاد ضد زنگ، آلیاژهای آلومینیوم و ...) در ساخت مبلمان و همچنین جهت اتصال اجزاء اسکلت فلزی، از جوش های کارخانه ای، پیچ و مهره و یا پرچ استفاده می کند.

مواد به کار رفته در تکیه گاه و نشیمن

با توجه به مدل و طراحی آن، ما از چهار گونه مواد برای تولید مبلمان استفاده می کنیم:

- پلی یورتان های اکوفلکس (سازگار با طبیعت)

- فایبرهای پلی استر

- تشک های پُر

- فنرهای اسپرینگ و لاتکس

هر یک از این موارد عملکرد ارگونومی متفاوتی دارند.



* مبلمان و سایر محصولات چوبی را از منابع گرما (رادیاتور، شوفاژ، شوومینه، انواع بخاری های برقی و تشعشعی و ...) دور نگه دارید و تا فاصله حداقل ۳۵ سانتیمتری قرار دهید.



* محصول شما مسیر طولانی را طی نموده است. حمل و نقل ممکن است اندکی پستی و بلندی های نامنظم را روی مبلمان شما ایجاد کرده باشد که به مرور زمان با استفاده از بین خواهد رفت برای کمک به این امر توصیه می شود، کوسن ها و تشکچه ها را به آرامی مرتب کرده و مناطق پستی و بلند را با دست به حالت طبیعی برگردانید ممکن است به ندرت متوجه یک اختلاف در نرمی بین دو تشکچه یا کوسن شوید که به مرور از بین خواهد رفت.



* چرم طبیعی مورد استفاده در محصول شما بوی مخصوص خود (مربوط به چرم طبیعی) را داراست، ظاهر پولیش خورده (براق) یا چروک چرم مربوط به خواص الاستیکی چرم طبیعی بوده (که در البسه چرم نیز دیده می شود) که در نتیجه نهایت راحتی را برای شما به ارمغان می آورد.



* مبلمان خود را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید. اگر اتاق یا سالن نشیمن شما در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد، مکان مبلمان خود را هر از چندگاهی جا به جا کنید تا دچار تفاوت رنگ میان قطعات مختلف مبلمان خود نشوید.



* از فشارهای غیرطبیعی به خصوص به قسمت پشتی صندلی پرهیز کنید.

* برای جلوگیری از فرسودگی، تشک ها و کوسن ها را هر چند وقت یکبار جابه جا کنید.

* از کالای خود در محدوده کاربری متعارف و استاندارد استفاده کنید که برای آن تعریف گردیده، استفاده کنید.

تولید دستی (Handmade)، تمامی محصولات ما تضمین کننده ارزشهای پایدار و همیشگی آنها در گذر زمان می باشد.

توضیح در مورد پارچه و نحوه نگهداری از پارچه مبلمان

پارچه لایه ای انعطاف پذیر است که از شبکه ای از نخ ها و یا الیاف طبیعی یا مصنوعی تشکیل شده است که نوع نخ ها و یا الیاف و ساختار و نحوه قرار گیری آنها در کنار یکدیگر ساختار پارچه و خصوصیات فیزیکی آن را به وجود می آورد.

پارچه تاثیر بسزایی در پوشش و تکمیل و جلوه مبلمان داشته و به آن شخصیت و عمق و بعد می دهد. بنابراین انتخاب صحیح پارچه در دکوراسیون محیط (مسکونی و اداری و ...) نقش تعیین کننده دارد.

* اگر قسمتی از پارچه نخ کش شده است، نخ ها با قیچی یا تیغ بریده شود. هرگز سعی در پاره کردن آن با کمک دست نکنید.

* مبلمان پارچه ای خود را از آفتاب و منابع گرما و رطوبت دور نگه دارید.
* از پاک کننده های شیمیایی و نفتی برای تمیز کردن پارچه ی مبلمان خود استفاده نکنید .

* بسیاری از پارچه ها حتی نباید با دست شسته شوند، به خصوص پارچه هایی که روی آنها عبارت Dry Cleaning (خشکشویی) توسط تولید کننده درج شده است. اینگونه پارچه ها فقط باید به خشکشویی تحویل داده شوند تا با استفاده از پرکلراتیلن، بدون استفاده از آب تمیز شوند.

* بهتر است بعد از پاک کردن لکه، محل مورد نظر توسط دستمالهای جاذب رطوبت خشک شود و سپس ترجیحاً با باد سرد سشوار از فاصله مناسب خشک شود تا باعث به وجود آمدن لکه زرد بر روی فوم زیر کار نشود.

* برای جا به جایی میل ها یا تخت خوابهایی که از چند تکه تشکیل شده و به یکدیگر اتصال دارند، حتماً از یکدیگر جدا شده، سپس اقدام به جابه جایی شود.

* در مورد کالاهای فضای باز OUT DOOR که در معرض نور خورشید قرار دارند، بهتر است زمانی که از آنان استفاده نمی شود، روکشی روی کالا کشیده شود تا کالا ماندگاری بیشتری داشته باشد.



* **پلی یورتان** اکوفلکس از پلی یورتان های سازگار با طبیعت است. در اکوفلکس از فرنون و مواد سمی استفاده نشده و از این جهت با محیط زیست سازگاری دارد. همچنین ساختار ریز حفره آن راحتی مطلوبی را در زمانی طولانی برای شما به ارمغان می آورد. متخصصین ما مشخصه های تکنیکی مختلفی از پلی یورتان های اکوفلکس را برای انواع مبلمان آزمایش می نمایند، که از آن جمله می توان آزمایش هایی روی چگالی، تراکم و سختی را نام برد.

پلی یورتان های اکوفلکس پیش از استفاده در مبلمان بطور دقیق مورد آزمایش قرار می گیرند.

* لایه بسیار نازکی از **فایبرهای پلی استری** که با دقت بالا تولید می گردد نیز در قسمت های کف، پشتی و دسته مورد استفاده قرار می گیرد. در همین قسمتها بسته به نوع میل ممکن است از پر که کاملاً استریل و میکروب کشی شده نیز استفاده گردد تشکهای فایبر پلی استر فوق العاده نرم و لطیف هستند و تشکهای راحتی را برای نقاط حساس بدن (مانند دستها، قسمتهای تحتانی و کمر) تامین می نمایند .

* **پر طبیعی** استریل شده و تشک های پر نیز گاه در بعضی از مدلهای معین مورد استفاده قرار می گیرند که دارای ارزش بالا و نرمی منحصر به فردی هستند.



* **فنر های اسپرینگ و لاتکس پاکت**
اسپرینگ (Pocket Spring) شامل فنرهای از پیش تنیده ای است که با تزریق فوم داخل آنها قابلیت ارتجاعی نقطه به نقطه و همچنین عملکرد به صورت مجزا را به دست آورده است. انعطاف پذیری بالای این فنرها نهایت راحتی را بر اساس شکل بدن به ارمغان می آورند.

چند توصیه برای پاک کردن انواع لکه ها

نوشیدنی ها:

لکه را با محلول آب و سرکه (حدود ۵٪) به آرامی تمیز نموده و سپس با کف صابون بشویید.

چای و قهوه:

لکه را با کف صابون بشویید، اگر جای لکه باقی ماند، با محلول رقیق آمونیاک ۱۰٪ تمیز کنید.

روغن:

سعی کنید بیشتر لکه روغن را با پارچه ای که قدرت جذب بالایی دارد تمیز و سپس خشکشویی کنید.

اگر اثر لک همچنان باقی بود، این عمل را دوبار تکرار کنید. در مورد لکه های قوی ما پیشنهاد می کنیم که روکش مبلمان را جهت تمیز کردن به خشکشویی تحویل دهید و یا از متخصصین کمک بگیرید.

خون:

اگر لکه به وسیله ی خون ایجاد شده است، از آب سرد استفاده کنید چرا که آب گرم باعث ثابت شدن لکه خواهد شد.

توجه: بعضی البسه از خود لکه های رنگی بر روی مبلمان به جا می گذارند.



* پارچه هایی که روی آنها عبارت Dry Clean Only درج شده باشد به خصوص پارچه های طرح دار، در صورتی که با آب یا مواد شوینده ی خانگی شسته شوند، ممکن است دچار تغییر رنگ، آب رفتگی یا چروک هایی شوند که حتی با اتو کشیدن برطرف نشود. بهتر است اینگونه پارچه ها به خشکشویی مورد اعتماد سپرده شوند.

* برای جلوگیری از اختلاف رنگ میان پارچه مبلمان باید کلیه روکش ها به هم شسته شوند.

* در مورد لکه ها باید آگاه و منطقی باشید. همه ی لکه های ایجاد شده به آسانی برطرف نخواهند شد، به خصوص اگر شما بلافاصله اقدام به پاک کردن لکه نکنید و یا آن قسمت از پارچه را برای مدتی طولانی مورد استفاده قرار داده باشید.

قانون کلی لکه گیری ها: اولین و مهمترین گام سرعت عمل در پاک کردن لکه است.

* برای لکه گیری معمولی کافیت یک دستمال سفید و تمیز را با آب گرم مرطوب کرده روی لکه ی مورد نظر بکشید. لکه را از بیرون به داخل تمیز کنید تا گسترده تر نشود.

* از اسپری تمیزکننده مخصوص پارچه مبلمان و یا در بعضی موارد از کف پودر صابون می توانید برای لکه بری استفاده کنید. توصیه می شود از هر موردی که برای لکه بری استفاده می کنید، ابتدا آن را در نقطه ای که در معرض دید نیست، آزمایش کنید.



چگونه از محصولات چرمی خود نگهداری کنیم؟

با اینکه چرم ماندگاری بالایی دارد، نگهداری نامناسب و نظافت نادرست ممکن است باعث صدمه آن شود. نگهداری و مراقبت از محصولات چرمی باعث افزایش طول عمر، دوام و زیبایی چرم می شود.



* عمر چرم از پارچه و منسوجات دیگر بیشتر است، به خصوص اگر با شیوه‌های نگهداری آن آشنا باشید.
* مبلمان چرم خود را از تابش مستقیم نور خورشید و از منابع گرما و رطوبت دور نگه دارید.

* از مواد شیمیایی از جمله بنزین، الکل، استون، وایتکس و سفیدکننده ها، تمیزکننده های خانگی، آمونیاک، واکس (به خصوص واکس کفش و ماشین)، سیلیکون، ترانیتین و مواد روغنی برای تمیز کردن یا لکه گیری چرم به هیچ وجه استفاده نکنید.

قانون کلی چرم ها: چرم نوعی پوست است. هر چیزی که به پوست شما آسیب برساند برای چرم نیز مضر خواهد بود.

* به توصیه دیگران از موادی مانند اسپری مو، مایع ظرفشویی یا پاک کننده‌های سمباده ای برای لکه گیری اکیداً استفاده نکنید.

* برای نظافت عادی کافیست هر ۲ هفته یکبار مبلمان خود را با پارچه ی نرم‌دار سفید و تمیز، گردگیری کنید.

* هرگز برای نظافت مبلمان خود از پارچه های رنگی و آلوده استفاده نکنید چرا که ممکن است روی مبلمان شما لکه های رنگی به جا بگذارد. اگر رنگ مبلمان شما روشن است این موضوع اهمیت بیشتری دارد.

* در صورتی که چرم خیس یا بیش از اندازه مرطوب گشت، آب اضافی را با دستمال سفید و تمیز بگیرید و بگذارید به حالت طبیعی خشک شود. هرگز از سشوار یا گرمای شدید برای خشک کردن مبلمان خود استفاده نکنید و پس از خشک شدن از نرم کننده یا اسپری محافظ چرم استفاده کنید تا حالت ارتجاعی آن حفظ شود.

* هرگز از پوشش پلاستیکی و بدون منفذ برای مبلمان چرم خود استفاده نکنید چرا که قابلیت تنفس را از آن می گیرد. چرم به مانند موجود زنده‌ایست که اگر تنفس نکند بوی نامطبوعی گرفته و یا حتی کپک می زند.
* هر روشی که برای تمیز کردن چرم خود استفاده می کنید، ابتدا آن را روی قسمتی که در معرض دید نیست امتحان کنید تا موجب پوسته شدن یا تغییر رنگ چرم نشود.

* وسایل تیز و برنده را با چرم تماس ندهید.
* چرم جاذب رطوبت و رنگ است. بعضی از جین ها و لباس ها، کاغذهای چاپ شده، روزنامه و کارتن کالاهای دیگر را روی سطوح مبلمان خود قرار ندهید.



توضیح در مورد کالاهای چوبی و نحوه نگهداری از آنها

چوب ماده ای طبیعی است و معمولاً نسبت به تغییرات دمایی و رطوبتی واکنش نشان می دهد. چنانچه آب به محصولات چوبی نفوذ کند موجب حجیم شدن یا تغییر شکل آن می گردد.

* بهتر است تا ۴۸ ساعت پس از تحویل، از قرار دادن اشیاء و ظروف روی سطح آن خودداری شود.

* هرگز محصولات چوبی خود را در معرض آب و آفتاب قرار ندهید و از منابع گرمایی نظیر شوفاژ، شومینه و بخاری دور نگه دارید.

* از به کار بردن دستمال خیس برای تمیز کردن چوب خود جداً خودداری کنید. از دستمال خشک که کمی نم داشته باشد استفاده کنید.

* هنگام شستشوی کف، مخصوصاً آشپزخانه، وسایل چوبی را که پایه ی آنها با آب تماس پیدا می کند به مکان دیگری منتقل کنید.

* استفاده از ویتترین جنبه ی تزئینی دارد. طبقات شیشه ای تحمل وزن زیاد را ندارند.

* برای تمیز کردن وسایل چوبی از مواد پاک کننده شیمیایی، نفتی و تمیز کننده های همه کاره استفاده نکنید.

* از گذاشتن اجسام داغ مانند لیوان چای، ظروف داغ و غیره... روی سطح چوب خودداری کنید.

* اگر سطح چوبی شما با شیشه پوشیده شده است (مانند میز غذا خوری)، از نفوذ هر نوع مایع مانند شیر، چای، آب، سوپ و ... به سطح چوب یا نفوذ آن به زیر شیشه جلوگیری کرده و در صورت وقوع، آن قسمت را سریعاً خشک نمایید.

* هنگام استفاده از نرم کننده ها، محافظ های چرم و پولیش های مبلمان، توجه داشته باشید این محصولات حاوی روغن، واکس، موم یا سیلیکون نباشند. همینطور موادی که دارای روغن و واکس هستند، مانند تمیز کننده های ماشینی، باعث ایجاد رسوبات روی چرم شده و موجب ترک خوردن و رنگ پریدگی چرم می گردد.

* هرگز از پاک کننده های مخصوص کودکان برای تمیز کردن مبلمان خود استفاده نکنید. ترکیبات اسیدی این لوسیون ها و کرم ها پرداخت چرم را از بین می برد.

* پاک کننده های همه کاره حاوی نمک های شیمیایی هستند که روی چرم رسوبات به جای گذاشته و رویه ی آن را تخریب می کنند.

* همواره لکه را از بیرون به داخل تمیز کنید تا لکه گسترده تر نشود و از پارچه های سفید و تمیز استفاده کنید. برای تمیز کردن لکه های عادی کفایت از مقداری پودر صابون استفاده کنید. کف صابون را روی پارچه مرطوب کشیده، به آرامی به مقدار کم روی لکه بکشید. با مالش لکه به اطراف لکه را گسترده تر نکنید. پس از این مرحله کف را به آرامی با دستمال مرطوب دیگری برداشته و از شستشو با آب خودداری کنید. در عوض با یک حوله یا دستمال تمیز آب اضافی را خشک کرده و در انتها از اسپری محافظ و نرم کننده ی چرم استفاده کنید.

با این روش ساده بیشتر لکه ها از بین می رود. ممکن است لازم باشد این مراحل را چندبار تکرار کنید تا به نتیجه ی مطلوب برسید.

* هر ۲ یا ۳ ماه یکبار از اسپری با کرم محافظت کننده مخصوص چرم طبیعی استفاده کنید. بدین ترتیب عمر مبلمان شما طولانی تر و همچنین تمیز کردن آن در فرصت های بعدی آسان تر خواهد شد.

* برای از بین بردن اثر جوهر و یا خودکار، پاک کننده ای مخصوص این امر وجود دارد. توصیه می شود جداً از هرگونه اقدامی برای پاک کردن آن خودداری کنید، چرا که باعث نفوذ جوهر به منافذ داخل چرم می شود. می توانید قبل از هر اقدامی با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

درباره سنگ های طبیعی

سنگ به عنوان یک ماده طبیعی، محصول نهایی یک فرآیند طبیعی است که باعث میشود حتی هر قطعه از آن از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار شود.

بسته به حضور ناخالصیهایی مانند (خاک، ماسه، اکسیدهای آهن، آهک، رشته های آتش زا و حضور بسیاری از فسیل ها مانند صدف های ته نشین شده در کف دریا تشکیل شده است) به صورت دانه های ریز (گرانول) یا لایه هایی از صخره های آهکی رنگ و شکل میگیرند.

توجه داشته باشید، از آنجایی که سنگ یک محصول طبیعی است، دارای برخی نواقص قابل مشاهده هستند که جزو خصوصیات ذاتی آن است که از راههای مرسوم و به وسیله ماشین آلات و با واکس و افزودنیهای طبیعی حتی امکان تکمیل شده است.



نحوه نگهداری از سنگ های طبیعی هارمونی

سنگ های مورد استفاده در محصولات هارمونی، از مناسب ترین و محکم ترین سنگ های طبیعی، توسط تیم طراحی و واحد فنی انتخاب گردیده اند اما برای محافظت و استحکام افزون تر آنها، یک صفحه یکپارچه سخت به قطر ۱۸mm به سطح زیرین آن افزوده شده و همچنین یک لایه رزین اپوکسی جهت مقاومت در برابر عوامل گوناگون روی آن پوشش داده شده است.

※ توجه داشته باشید آب و مایعات بیشترین آسیب را به وسایل چوبی شما وارد می کند که معمولاً به ایجاد لکه های سفید، تورم و یا ترک در آن ها می انجامد.

مشخصات رنگ کالاهای چوبی

رنگ های مورد استفاده در محصولات ما، از جنس پلی یورتان می باشد. این رنگها از شرکت ایتالیایی ICA تهیه می شود که یکی از برترین برندهای تولید رنگ برای صنایع چوب در جهان می باشد.


از ویژگی های رنگ پلی یورتان (ICA) Wood Coatings

- ※ مقاومت سایشی و ضربه پذیری بالا
- ※ مقاومت در برابر نور خورشید (UV)، آب و مواد شیمیایی
- ※ مقاومت در برابر روغن های صنعتی و املاح شیمیایی
- ※ مقاومت بالا در برابر خش پذیری و ضربه
- ※ خشک شدن و سخت شدن سریع رنگ در درجه حرارت پایین



Maintenance Tips About Your New Furniture

* To help the maintain of original color of the cover, keep your furniture at least 35 centimeter away from radiators or other heat sources and avoid exposure to direct sunlight.



* Transportation may have caused some irregular folds or depressing which will gradually disappear by using. to help this, we advise you to gently pat the cushions and back reshaping the covering with your hands.



* Avoid sitting on the products back and arms. server impact damage the frame.



* keep your furniture away from direct sunlight. Place your furniture, especially the more valuable ones, in shaded areas of the room, away from direct sunlight, windows, and skylights.



* sofa cushions should be turned over every one to two weeks, depending on how often the sofa is used.



* Don't jump or heavily on to your sofa (Picture1)

* Don't push your sofa neither on slippery nor in a rough surface.

Please lift them up to move sofa (Picture2)

* Stitches are not easy to break up if you follow the above instruction(Picture3)



Picture 1



Picture 2



Picture 3

به رعایت نکات ذیل حتماً توجه فرمایید:

۱- تمامی سنگ ها، دارای خلل و فرج (منافذی) هستند و مقاومت کمی در مقابل الکل و مواد اسیدی، سرکه، آب لیمو، چای، قهوه و مانند آن دارند. حتی تماس طولانی مقدار کمی از این مواد ممکن است باعث خوردگی سطح آن و نفوذ به حفره ها و ایجاد لکه های مات در آن ها شود.

۲- توجه داشته باشید، مواد اسیدی، در صورت پاشیده شدن روی سنگ باید فوراً پاک شوند زیرا بر روی سطح پولیش شده تأثیر می گذارند

۳- هیچ محصولی که بتواند کاملاً از سنگ در برابر این مواد محافظت کنند، وجود ندارد و تنها می توانند این فرآیند را به تأخیر بیندازند.

۴- از استفاده از پاک کننده هایی که حاوی مواد شیمیایی و اسیدی است، خودداری نمایید.

۵- در صورت ریختن چاشنی ها، سس ها، آبلیمو، غذا، نوشیدنی و الکل، بلافاصله با دستمال تمیز و نرم دار سطح سنگ را پاک کنید.

۶- برای نظافت و نگهداری سنگ کافی است، ابتدا گرد و خاک را با دستمال خشک و نرم از روی سنگ زوده و سپس با دستمال نم دار سطح آن را تمیز نمایید.

۷- از گذاشتن اجسام و ظروف داغ و غیره... روی سطح سنگ خودداری کنید.

چگونه از محصولات فلزی خود نگهداری کنیم؟

* محصولات فلزی خود را از آب و رطوبت دور نگه دارید.

* از برس، فرچه و پاک کننده های خشن با حالت سایندگی و سمباده مانند که ممکن است به سطح محصول فلزی شما آسیب برساند، استفاده نکنید.

* هرگز از تمیز کننده های قوی و شیمیایی استفاده نکنید. همچنین کلر یا پاک کننده های حاوی آن موجب تغییر رنگ سطح فلز خواهد شد.

* بهترین شیوه برای براق کردن سطح فلزی استفاده از دستمال یا پنبه ی آغشته به الکل است.

Harmony

Harmony
Café Doo

Harmony
Ponte & Luce

Harmony
BAROO

Harmony
عاشق

Harmony
Harmonic
CENTER

Harmony
چوب
Furniture

Harmony
G&J
Furniture

Harmony
Shooran
Furniture

Harmony
Harmony
Furniture

Harmony
Café
Harmonic



www.Harmony.ir



[@Harmony.ir](https://www.instagram.com/Harmony.ir)



[Telegram.me/Harmonic_center](https://t.me/Harmonic_center)



www.pinterest.com/Harmonyir